### Brak pliku NTLDR



Podczas uruchamiania komputera z Windows XP na monitorze wyświetla się jedynie komunikat Brak pliku NTLDR. Jedyne, co mogę zrobić, to wcisnąć at, atri i delete, żeby zrestartować pecet. Po ponownym uruchomieniu wyświetla sie ta sama informacia.



Plik NTLDR to menedżer rozruchu. Jego brak raportowany jest w wypadku, gdy za bardzo zwiększymy taktowanie procesora, awarii dysku lub przypadkowego skasowania. Plik możemy przywrócić z płyty insta-Rozwiązanie lacyjnej systemu.

eżeli przyspieszaliśmy działanie komputera poprzez zwiększenie prędkości procesora, to musimy wykonać odwrotne kroki i przywrócić standardową wydajność. Gdy zaś obawiamy się możliwej awarii dysku twardego, wykonajmy polecenia opisane w poradzie 20 na stronie 28. Aby przywrócić plik NTLDR, wykonujemy poniższe kroki.

Do napędu CD/DVD wkładamy płytę instalacyjną Windows XP. Tak samo jak w wypadku rozruchu peceta z Płyty ratunkowej dołączonej do książki (patrz strona 6) aktywujemy rozruch z napedu CD/DVD.

Przez kilkadziesiąt sekund do nawet 2-3 minut wczytuje się instalator systemu. Po wczytaniu, gdy zobaczymy niebieski ekran z informacją •, w jego oknie wciskamy klawisz R, aktywując Konsolę odzyskiwania systemu. Potem logujemy się do instalacji Windows - wciskamy 1 i enter, a potem podajemy hasło administratora (domyślnie jest ono nieustawione, więc nie wpisujemy nic) i wciskamy enter.

Teraz musimy ustalić, jaka litere komputer przypisał do napędu CD/DVD. Wpisujemy wiec dir x:, gdzie x: to kolejne litery alfabetu, zaczynając od D. Operację powtarzamy tak długo, aż po wykonaniu komendy wyświetlona zostanie lista katalogów zawierająca folder 1386. Zapamietujemy te litere.

Wpisujemy polecenie ●, gdzie x: to ustalona w poprzednim punkcie litera napędu CD/DVD. Wciskamy enter].

### copy x:\i386\ntldr c:\

Następnie wpisujemy komende •, zamiast x = ponownie wpisując literę przypisaną do napędu CD/DVD. Jeżeli pojawi się pytanie, czy zastąpić plik, wciskamy 🗓 i 📶.

### copy x:\i386\ntdetect.com c:\

Restartujemy komputer. Wpisujemy polecenie exit i wciskamy ener. Gdy komputer zacznie się ponownie uruchamiać, wyjmujemy płytę z napędu.

systemu Windows XP przy użyciu naprawić istniejącą instalac Konsoli odzyskiwania, naciśnij







# 2 Brak dysku rozruchowego



Gdy włączam komputer, po chwili wyświetla się komunikat, że wymagane urządzenie jest niedostępne i nie można uruchomić Windows. Mam zainstalowany system Windows 7 Home Premium.



Opisany komunikat wskazuje na uszkodzenie głównego sektora rozruchowego na dysku komputera. Naprawimy go, korzystając z płyty instalacyjnej systemu operacyjnego. W Viście i Windows 7 jest to bardzo proste, w XP zaś musimy skorzystać z poleceń tekstowych.

Partycją docelową jest C:. Czy na pewno chcesz zapisać na

Czy na pewno chcesz zapisać nowy sektor rozruchowy partycji C: ?

W pierwszym oknie instalatora systemu wybieramy polskie

ustawienia językowe , po czym klikamy na przycisk Dalej, a w kolejnym oknie – na Napraw komputer



Instalator wyszukuje zainstalowany na dysku system Windows. Gdy to zrobi, klikamy na Dalej >, po czym kliknięciem uruchamiamy narzędzie naprawy problemów występujących podczas uruchamiania Windows •.



Przez kilka sekund do nawet kilku minut program analizuje problemy i naprawia je. Gdy zakończy zadanie, klikamy na Zakończ i na Uruchom ponownie. Komputer restartuje się. Czasami opisany na wstępie problem nie znika od razu – wymaga uruchomienia Narzędzia naprawy nawet kilka razy z rzedu.

### Windows XP

- Tak jak w punktach 1 i 2 poprzedniej porady startujemy komputer z płyty instalacyjnej systemu Windows XP i uruchamiamy Konsolę odzyskiwania systemu, wciskając klawisz 🖟.
- W oknie Konsoli wpisujemy polecenie **fixboot** i wciskamy klawisz enter. Gdy pojawi się informacja •, wciskamy klawisz T, a potem enter.
- Teraz wpisujemy drugie wymagane polecenie **fixmbr** i zatwierdzamy je, wciskając klawisz enter. Pojawi się pytanie , na które odpowiadamy twierdząco wciskamy klawisz T, a potem enter.

Szy na pewno chcesz zapisać nowy rekord MBR?

Tak samo jak w punkcie 5 poprzedniej porady restartujemy komputer.

### Windows Vista/7

1 Uruchamiamy komputer z płyty instalacyjnej systemu Vista lub Windows 7.







## 3 Brak danych o konfiguracji rozruchu



Windows Vista nie uruchamia się. Podczas startu komputera wyświetla sie komunikat Brak wymaganych informacji w pliku danych konfiguracji rozruchu systemu Windows.



Problem wskazuje na uszkodzenie pliku Boot\BCD na partycji, z której następuje rozruch komputera, lub brak w nim wpisów menedżera rozruchu. Musimy go przywrócić, korzystając z metody opisanej w poprzedniej Rozwiązanie poradzie (dla Visty). Jeżeli ona zawiedzie, wykonujemy poniższe kroki.

Wykonujemy punkt 1 poprzedniej porady w cześci dotyczacej systemu Windows Vista. Instalator wyszuka zainstalowany na dysku system operacyjny. Klikamy wówczas na Dalej > .

W oknie opcji odzyskiwania systemu Ŭ Windows Vista klikamy na ●.



Wpisujemy polecenie •. Zatwierdzamy je poprzez wciśniecie klawisza [enter].

### Bootrec /RebuildBcd

Program wyszukuje istniejącą na dysku instalacje systemu Windows Vista. Gdv to nastapi, zobaczymy nazwe katalogu instalacyjnego systemu (domyślnie jest to folder C:\WINDOWS). Wciskamy wówczas klawisz 🗓, a potem enter.

\_\_ Jeżeli nie zobaczymy nazwy katalogu instalacyjnego systemu , musimy utworzyć nowy plik danych konfiguracji rozruchu. W tym celu musimy kolejno wpisać poniższe polecenia . Za każdym razem po wprowadzenia komendy zatwierdzamy ja, wciskajac klawisz enter].

Bcdedit /export C:\BCD\_Backup ren c:\boot\bcd bcd.old Bootrec /RebuildBcd

Zostanie wówczas wyświetlona informacja o katalogu instalacyjnym Visty. Wciskamy I, a potem enter.

Gdy zobaczymy informację o pomyślnym zakończeniu operacji, zamykamy okno Wiersza polecenia i klikamy na przycisk Uruchom ponownie. Komputer uruchamia się - wyjmujemy płytę z napędu.

Pomyślnie przeskanowano instalacje systemu Windows. Całkowita liczba zidentyfikowanych instalacji systemu Windows: 0 Operacja ukończona pomyślnie.





